






ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ

- Указатель над дверью шахты первого этажа показывает местонахождения кабины в шахте и направление ее дальнейшего движения.
- Для вызова кабины нажмите кнопку вызова. Подсветка кнопки является сигналом о принятии вызова.
- По прибытии кабины на этаж двери откроются автоматически.
- При входе в кабину с ребенком – войдите первым, при выходе – пропустите ребенка вперед. При перевозке ребенка в коляске возьмите его на руки.
- При провозе в лифте собак, держите их за ошейник или на руках.
- При загорании сигнала «» необходимо уменьшить загрузку кабины.
- Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа. Двери автоматически закроются, и кабина придет в движение. Любое препятствие на пути закрывающихся дверей вызовет их автоматическое закрытие, необходимо удалить препятствие.
- Если кабина не пришла в движение или остановилась, повторно нажмите кнопку нужного Вам этажа. Если кабина не придет в движение – нажмите кнопку «» и ждите ответа диспетчера. Не пытайтесь самостоятельно выйти из лифта – это **ОПАСНО** для жизни.
- Если при закрытии дверей понадобилось их открыть - нажмите кнопку «».
При нажатии на кнопку «» (при ее наличии), двери закрываются.
При нажатии на кнопку «**ОТМЕНА**», произойдет отмена зарегистрированных приказов.
При необходимости перевозки крупногабаритного грузов - вызовите диспетчера, нажав кнопку «» и следуйте его указаниям.
При возникновении в здании пожара и переходе лифта в режим «**Пожарная опасность**», кабина лифта, независимо от направления движения, направится на основной посадочный этаж, посты приказов и вызовов отключатся. По прибытии на этаж двери откроются, лифт отключится.
При наличии в лифте режима «**Перевозка пожарных подразделений**», действия пожарных должны регламентироваться должностной инструкцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
Курить, перевозить в кабине легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и ядовитые вещества.
Открывать ручную двери и кабины лифта, проникать в шахту лифта.
Пользоваться лифтом, если кабина задымлена или чувствуется запах гари.

О всех неисправностях лифта, а также случаев вандального отношения к нему немедленно сообщайте диспетчеру.

Помните, что от Вашего бережного отношения к лифту зависят долговечность и бесперебойность его работы.